

DeLaval kalvmjölksvärmare CMH2000



Art nr

2150029489 Kalvmjölksvärmare CMH2000

DeLaval kalvmjölksvärmare CMH2000 är en elektrisk mjölkvärmare för att värma upp kalvmjolk/mjölkersättning till lämplig temperatur på 40°C - 42°C, vilket möjliggör optimal smältbarhet och kalvtillväxt.

Enkel temperaturjustering genom en kontrollratt. Värmeelementets design möjliggör bättre värmefördelning i vätskan och den polerade värmefoten i rostfritt stål underlättar rengöringen.

Den har en ergonomisk arbetshöjd på 81 cm och en låg vikt på 3,6 kg. När önskad temperatur uppnås stängs elementet automatiskt av. Doppvärmarens termostat håller temperaturen på en konstant nivå.

Med ett minsta nedsänkingsdjup på endast 90 mm möjliggörs även uppvärmning av små volymer.

TEKNISKA DATA

Spänning	230 volt
Effekt	2000 watt
Vikt	3,6 kg
Diameter	145 mm
Total höjd	810 mm
Max nedsänkingsdjup	640 mm
Min nedsänkingsdjup	90 mm
IP-kod	IPX7
Kalbellängd	1,9 m

Diskning av värmaren

OBS! Diska värmaren efter varje användning. Rengör den syntetiska övre delen av värmaren med en mjuk trasa fuktad i tvållösning. Se till att den är fri från bensen eller lösningsmedel som kan angripa eller skada det syntetiska höljet. Värmarens värmeelement får endast diskas med ljummet tvålatten och en handborste.

Varning!

Berör aldrig vätskan när värmaren är ansluten till nätet och neddoppad i vätskan. Vätskan får aldrig komma i kontakt med handtaget.

1. Häll vätskan i en behållare av brandsäkert material och observera minsta och största nedsänkingsdjup.
2. Placera värmaren i behållaren med vätska.
3. Anslut värmaren till nätströmmen.
4. Termostaten kontrollerar uppvärmningen på mjölken genom att slå av och på strömmen. Termostaten är graderad 0 - 12 och graderingen kan översättas ungefär:
2 = ca 20°C
7 = ca 40°C
11 = ca 70°C
5. Kontrolllampan släcks och ljud hörs när önskad temperatur uppnås.
6. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt värmaren vara kvar i vätskan i ungefär en minut.
7. Lämna värmepatronen på en brandsäker yta för att svalna och undvik kontakt med brännbara ytor.
8. Diska värmaren efter varje användning för att undvika beläggningar för en bra hygien.

