

# DeLaval

## La nouvelle unité de traite MU BLUE pour l'étable entravée



L'unité de traite MU BLUE Combi ou Multi est le produit clé pour le système de traite



Les fonctions suivantes sont intégrées:

- **Compteur à lait**  
(pas pour le contrôle officiel)
- **Fonction Duovac réglée par le flux de lait**  
(vide réduit durant les phases début et fin de traite, phase de vide minimum prolongée)
- **Retrait automatique des faisceaux de traite**  
Le retrait automatique des faisceaux trayeurs simplifie la routine de traite et empêche la traite à l'aveugle
- **Différentes options d'affichage telles que:**  
Quantité de lait, flux de lait et durée de traite
- **Peut être intégré dans le système DelPro™**

L'interface utilisateur est moderne et claire:

Grand écran avec différents indicateurs. Les différentes phases de traite sont indiquées par des LED. Divers boutons de commande pour la navigation, fonction Duovac, début et fin de la traite.

DeLaval snc  
Z.I. Le Chêne Sorcier -  
B.P. 55  
F-78340 Les Clayes  
sous Bois  
France  
Téléphone: 01.30.81.81.82  
Télécopie: 01.30.55.62.28

DeLaval N.V  
Industriepark No. 8-10  
BE-9031 Drongen  
Belgique  
Téléphone: 09.280.9100  
Télécopie: 09.280.9130

DeLaval SA  
Case postale 553  
CH-6210 Sursee  
Suisse  
Téléphone: 041 926 66 11  
www.delaval.ch

# DeLaval

## Die neue Melkeinheit MU BLUE für den Anbindestall



Die Melkeinheit MU BLUE Kombi oder Multi ist das Schlüsselprodukt im Melksystem



Folgende Funktionen sind integriert:

- **Milchmengenmessung**  
(nicht für offizielle Kontrolle)
- **Milchflussgesteuerte Duovac-Funktion**  
(niedriges Vakuum während der Vor- und Nachmelkphase 9)
- **Automatisch Melkzeugabnahme**  
Mit der automatischen Melkzeugabnahme wird die Melkroutine vereinfacht und ein Blindmelken vermieden
- **Verschiedene Anzeigemöglichkeiten wie:**  
Milchmenge, Milchfluss und Melkdauer
- **Integrierbar in das System DelPro™**

Die Benutzeroberfläche ist modern und übersichtlich:

Grosses Display mit verschiedenen Anzeigen. Die einzelnen Melkphasen werden per LED angezeigt. Diverse Bedientasten für navigieren, Duovac-Funktion, Start und Ende Melken.

**DeLaval GmbH**  
Postfach 1134  
21503 Glinde  
Deutschland  
Tel.: 040 / 30 33 44 -100  
www.delaval.de

**DeLaval GesmbH**  
Kirchenstraße 18  
5301 Eugendorf  
Österreich  
Tel.: 06225 / 31 26  
www.delaval.at

**DeLaval AG**  
Postfach  
6210 Sursee  
Schweiz  
Tel.: 041 / 926 66 11  
www.delaval.ch