

# DeLaval höyryvälihuuhtelu

Höyryjärjestelmä tarvitsee suodatetun veden toimiakseen oikein.

**Jos vedensuodatin ei toimi tai suola puuttuu, on höyry kytkettävä pois päältä!**

Tarkista nämä kohdat vähintään kerran kuukaudessa, jotta höyrypesuri toimisi oikein:

- **Lisää suolaa vedensuodattimeen**
  - Avaa suodatin säiliön kansi ja tarkista suolan määrä. Jos säiliössä on alle  $\frac{1}{4}$ , täytä suolatableteilla kunnes säiliö on  $\frac{3}{4}$  täynnä.
- **Tarkista veden kovuus**
  - Testaa suodatetun veden kovuus mittatikulla. Testaa vesi höyrykaapin alla olevasta pienestä hanasta.
  - Jos veden kovuus on yli  $0\text{dH}^\circ$  (mittatikku), sammuta järjestelmä ja ota yhteys huoltoteknikkoon.
- **Tyhjennä höyrysäiliö**
  - Avaa höyrykaapin alla oleva suuri hana 3 sekunnin ajaksi ja sulje se sitten uudelleen. Tämä poistaa hiukkaset, jolloin ne eivät pala kiinni.
  - Tarkista, että paine asettuu takaisin 6 bar viiden (5) minuutin sisällä

