



Środek do mycia naczyń DeLaval dish cleaner

Wysokowydajny płyn do mycia naczyń, a także akcesoriów do doju, doskonały również do użytku domowego.

- Neutralne pH, delikatny dla skóry rąk
- Zasadowy detergent, doskonale usuwa osady organiczne (białko, tłuszcz)
- Nie niszczy powierzchni



Środek do mycia naczyń DeLaval dish cleaner

Ten lekko pieniający się, skuteczny środek myjący ma dobre właściwości odłuszczeniowe i ułatwia usuwanie organicznych zabrudzeń. To idealny płyn do mycia naczyń, do mycia akcesoriów do doju, ale także innych zastosowań w gospodarstwie.

Dozowanie	Dozowanie od 0,15% do 0,3%: Mniejsze zanieczyszczenia: dozowanie 15ml na 10L wody. Przy większych zanieczyszczeniach: dodaj 30 ml środka na 10L wody.
Stosowanie	Produkt wymaga rozcieńczenia z wodą. Stosować ciepłą wodę.
Przechowywanie	- Zabezpiecz przed zamarzaniem. w przypadku zamarznięcia pozostaw w temperaturze pokojowej i wstrząśnij przed użyciem. - Trzymaj z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur. - Trzymaj poza zasięgiem dzieci. - Niezużyty produkt, opakowanie powinny zostać zutylizowane zgodnie z przepisami.
Postać fizyczna i chemiczna	Przejrysty pomarańczowy płyn
Relatywna gęstość (20°C)	1.031 g/ml ± 0.05
Skład	Środki myjące; środki powierzchniowoczyste; środek chelatujący; konserwant
pH (roztwór 1%)	5.50 ± 0.5
Termin przydatności	24 miesiące od daty produkcji (na opakowaniu)