DeLaval

/MS ja takakierto

國國共產黨指導

Cit Start

▲ DeLaval VMS ja takakierto

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten lehmä ohjataan lypsyaseman jälkeisellä erotteluportilla takakiertoon:

- DelPro:n kautta
- Kosketusnäytöllä/mobiililaitteella

♪ DeLaval VMS ja takakierto

Lehmän ohjaus DelPro:n avulla takakiertoon:

1. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella haluamaasi eläintä esimerkiksi Eläinluettelosta tai Lypsyjonosta. Valitse sitten "Valintaryhmä" ja "Lisää valintaryhmään"

	🖳 🗘	👱 🛯			251		🖕 🛃 📀	û 🤧 🛴	*				
	Valvontataulu 🗴 📲 Eläinluettelo - Kaikki eläimet 💌												
C	🕆 🔝 🏂 Erämuokkaus - 🟂 Eräsyöttö - 🧏 Valintaryhmä - 🚔 🖨 👌 🦂 (C)												
	*** Vie/tuo • 🚰 🚝 🖕 • 💽 Fontti • 📝 🎝 🍃												
Eläimen Päivää Tuotos numero maidossa numero				skauden o	den Ryhmä T Päiviä viimeisimmästä poikimisesta				Lisääntymis				
	486	332		2	Ummessa olevat		344	4 7583	Ummessa				
>	460	31-	12.	-		<u> </u>	329	532	Tiine				
	438	40		Lisää eläin			424	11139	Ummessa				
	420	26		Avaa eläini	kortti		315	8826	Ummessa				
	326	33				357	4217	Ummessa					
	294	31 .	3	Erämuokka	aus	· ·	364	7861	Ummessa				
	270	30	\$	Ersevättä			35:	1 2001	Ummessa				
	218	32	×	Erasyotto		· ·	342	2 155	Ummessa				
	206 2 . Valin				mä	· C) Luo valintaryh	_{mä} 1	1 Ummessa				
	606	3	-		72. 1977 - 2017			6.	3 Ummessa				
	605	29 (Poista pois	tettu eläin	6	Lisää valintary	hmään 1251	Ummessa				
	557	32	5	Palauta my	wtv eläin	_	570	5598	Ummessa Ummessa Ummessa 1251 Ummessa 5598 Ummessa 5635 Ummessa				
	541 3: 541						364	4 5635	Ummessa				
	537	33	3	Paluu kun	ollut tilapäisesti pois	sa	384	10959	Ummessa				
	532	30	S.	D			332	9126	Ummessa				
	402	24	-7	Peruuta po	istotapantuma		295	5 7532	Ummessa				
	387	37	2	Päivitä		F5	404	7850	Ummessa				
	327	413	2163 Ummessa										

Lehmän ohjaus DelPro:n avulla takakiertoon:

2. Valitse "Takakierto" ja paina OK

Lehmä ohjataan nyt lypsyasemalta aina takakiertoon, kunnes sen valintaryhmä muutetaan.

2 2	l 👱 🖪 矧			î 📰	i 🍋 🧏 💕	اللي 🚑 ا	*			
🙍 Valvont	ataulu 🗙 🧏 Eläinluette	elo - Kaikki eläimet	×	Karjat/Ryh	mät/Valintaryhmät 💌					
÷	Erämuokkaus +	Eräsyötte	- 5	Valintaryh	ma 👌 😚		C Kaik	ki eläimet		
Eläimen num	ero = 🔹		Etsi Ka	aikki karjat	▼ Kaikki r	yhmät	• Ei valinta	aryhmää	•	Vie
	A: Fontti •	3 😡								
Eläimen numero	Ryhmä	↑ Päivää maidossa	Ryhmän numero	Tuotoskau numero	··· Lisääntymisen tila	Ikä kuukautta	Päiviä viimeisimmä poikimisesta	Sukup	Poistetaan	Eläimen
> 65	0 Vms lehmät 1	34				- 26	~	1.1.1		0.11
67	8 Vms lehmät 1	118	25	Valintaryh	mä					x
67	7 Vms lehmät 1	119	New	mero A N	imi					
67	5 Vms lehmät 1	105	INC							S
67	4 Vms lehmät 1	94		💰 15 T	akakierto				2	
67	2 Vms lehmät 1	31		5 1/ 5	onnit					
66	8 Vms lehmät 1	183	L.	📌 300 V	MS4					
66	7 Vms lehmät 1	212								
66	6 Vms lehmät 1	89								
66	4 Vms lehmät 1	214								
66	3 Vms lehmät 1	126								
66	2 Vms lehmät 1	57								
66	0 Vms lehmät 1	230								
65	9 Vms lehmät 1	255								
65	8 Vms lehmät 1	99								
65	7 Vms lehmät 1	236								
65	6 Vms lehmät 1	237								
109	0 Vms lehmät 1	258								
65	5 Vms lehmät 1	228						04	-	auta)
65	3 Vms lehmät 1	197						UK	Per	uuta

♪ DeLaval VMS ja takakierto

Voit poistaa lehmän takakierrosta DelPro:n avulla seuraavasti:

- 1. Valitse Eläinluettelosta tai Lypsyjonosta haluamasi eläin.
- 2. Paina hiiren oikealla painikkeella eläintä, jonka haluat poistaa takakierrosta. Valitse "Valintaryhmä" ja "Poista valintaryhmästä".
- 3. Aseta takaisin "Kaikki ryhmät", jos haluat nähdä kaikki eläimet luettelossa.

	🔁 Valvontatz	aulu 🗙 🏸 Eläi	nluettelo	- Kaikki eläime	t 🗙 🛒	Karjat/Ryhmäi	/Valintaryhn	nät 🗴				
	> 🔳	Erämuokk	aus •	Eräsyöt	tō - 15	Valintaryhmä	• 62	3		C Kaikk	eläimet	•
E	läimen numer	0 = 🔻			Etsi Kai	ikki karjat	•	Kaikki ry	hmät	▼ Takakiert	:0	•
Ľ	<u>.</u> • <u>A</u>	Fontti •										N
	Eläimen numero	Ryhmä	¢	Päivää maidossa	Ryhmän numero	Tuotoskau numero	Lisääntymi	isen tila	Ikä kuukautta	Vina anä poikimisista	3	Poistetaan
>	680	Vms lehmät 1		24		1	Vasta poik	inut	26,4	34	Lehmä	
	610	Vms lehmät 1	(a)	Lisää eläin			Siemennet	ty	37,0	222	Lehmä	
	580 Vms lehmät 1					Siemennet	ty	43,6	274	Lehmä		
	579	Vms lehmät 1	ehmät 1 Avaa eläinkortti			Tyhjä		43,8	111	Lehmä		
	531 Vms lehmät 1 523 Vms lehmät 1		Erämuokkaus •		Vasta poik	inut	53,1	45	Lehmä			
						Siemennetty		54,6	214	Lehmä		
	499	499 Vms lehmät 1 Eräsyöttö			•	Siemennet	ty	57,3	210	Lehmä		
	482 Vms lehmät 1									70	Lehmä	
	481 Vms lehmät 1 477 Vms lehmät 1			valintarynn	na			Luo valinta	aryhmä	215	Lehmä	
				Poista poist	tettu eläin			Lisää valin	taryhmään	289	Lehmä	
	471	1 Vms lehmät 1							250	Lehmä		
	462	Vms lehmät 1	ät 1 Palauta myyty elâin				9	Poista vali	ntaryhmästä	2	Lehmä	
	411 Vms lehmät 1			Paluu kun	allut tilanäir	certi noisca		Siirrä valin	tanıhmään	.69	Lehmä	
	381 Vms lehmät 1 342 Vms lehmät 1		Paluu kun ollut tilapäisesti poissa Siirrä valintaryhmään 34				344	Lehmä				
			Peruuta po	istotapahtu	ma	Tyhjä		80,0	54	Lehmä		
	280 Vms lehmät 1						Siemennetty Tyhjä		92,7	278	Lehmä	
	260 Vms lehmät 1 CP Päivitä F5					F5			96,7	97	Lehmä	
251 Vms lebmät 1 20 1						1 6	Vasta poikinut 99.7			20	Lehmä	

♪ DeLaval VMS ja takakierto

Lypsyasemalla olevan lehmän ohjaaminen erottelukarsinaan tai takakiertoon kosketusnäytöllä/mobiililaitteella:

Voit ohjata lehmän manuaalisesti lypsyasemalta erottelukarsinaan seuraamalla seuraavia ohjeita:

- 1. Valitse "Karsina" välilehti
- 2. Paina "Erotteluportti"





- 3. Paina "käsikäyttö"
- 4. Valitse haluttu lehmän suunta ja tarkista että kuvan portti on oikeassa asennossa.
- Lehmän poistuttua lypsyasemalta, muista asettaa portti takaisin "automaatti" asentoon.