

VMS ja vedinkuppien vapautus



DeLaval VMS ja vedinkuppien vapautus

Vedinkupit ovat pesutelineessä kun VMS-lypsyasema on tyhjä. Niiden vapauttaminen on tarpeellista esimerkiksi nännikumeja vaihdettaessa, sekä lypsyaseman pesemisen helpottamiseksi.

1. Paina "P"-painiketta – VMS menee manuaalitilaan.
2. Käännä turvakytkin käsis asentoon.
3. Paina lypsykuppien ja vedinpesukupin nappeja lyhyesti vapauttaaksesi kupit ja letkut makasiinista.
4. Tee tarvittavat toimet: pesu, kumien vaihto tms.
5. Paina lypsykuppien ja vedinpesukupin nappeja lyhyesti, jolloin kupit vetäytyvät takaisin paikoilleen makasiiniin.
6. Käännä turvakytkin takaisin automaattiasentoon.
7. Paina "P"-painiketta, jotta järjestelmä palautuu automaattiseen toimintaan.

