

DeLaval OptiCid

- nestemäinen hapanpesuaine



Artno

92053034	OptiCid 20 l
92053036	OptiCid 60 l
92053037	OptiCid 200 l

Käyttöalue

OptiCid on nestemäinen hapanpesuaine lypsylaitteiston ja tilasäiliön pesuun. Erinomainen teho maitokiveä ja kerrostumia vastaan. Voi- daan käyttää kaikkien lypsylaitteiden pesuun, myös VMS:n. OptiCid hapanpesuaine on erittäin tehokas lämpöresistentejä bakteerikantoja vastaan.

Ominaisuudet

OptiCid sisältää fosfori- ja typpihappoa. Typpihappo on aggressiivisin happo DeLavalin pesuainevalikoimassa. Käytettäessä DeLaval OptiCid hapanpesuainetta, on ehdottomasti huolehdittava lypsylaitteiston säännöllisestä huollosta.

Käyttöohje

1. Tyhjennä laitteisto maidosta.
2. Huuhtelee haalealla vedellä (35-40°C).
3. Annostele OptiCid hapanpesuaine kuumaan veteen (60-80°C).
4. Kierrätä pesuvettä 7-10 minuuttia. Huolehdi, että pesu veden lämpötila ei pesun aikana laske alle 42 °C:een. Tarkista, että vesi kiertää kaikissa lypsimissä.
5. Poista pesuvesi laitteistosta ja huuhtelee kylmällä vedellä. Anna laitteiston kuivua.

Huom! Älä sekoita OptiCid hapanpesuainetta emäksisten pesuaineiden kanssa.

Annostelu

Annostele 0,5dl / 10L vettä. Tarkista pesutulos säännöllisesti. Jos pesu on epätäydellinen, lisää annostusta asteittain korkeintaan 0,7 dl / 10L.

Seuraa säännöllisesti pesutulosta!

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa, viileässä, suoralta auringonvalolta suojattuna. Jos tuote jäätyy, sulata huoneenlämmössä ja sekoita hyvin ennen käyttöä.

Tuotteen käyttöikä

Käytettävä 12 kuukauden kuluessa valmistuspäivästä (katso kanisterin päältä)

TEKNISET TIEDOT

pH käyttöliuoksessa

< 2