

DeLaval PeraDis™

Nestemäinen desinfiointiainetiiviste



Artno	Koko
920 862 11	20L

Desinfioi

- Nännikumit
- Lypsylaitteet
- Lypsyasema
- Tilatankki
- Utareliinat
- Seinät ja lattiat
- Jalkineet
- Vasikka ja poikimakarsinat
- Hoitokarsinat

PeraDis™ Käyttötarkoitus

Vähentää bakteerien leviämistä käytettäessä lypsimen ja nännikumien desinfiointiin lypsyn yhteydessä. Täyttää EN1276 ja EN13697 vaatimukset. Tappaa kaikki bakteerit, kun käytetään oikeaa annostelua ja vaikutusaikaa. Käytä PeraDis™ – desinfiointiainetta säännöllisesti pitääksesi haitalliset bakteerit poissa ja vähentääksesi utaretulehdusten leviämistä.

Nännikumien desinfiointi lypsyn aikana

Utaretulehdukset leviävät helposti nännikumien mukana lehmältä toiselle. Nännikumeihin jää edellisen lehmän maitojäämiä, ne ovat kontaktissa koko vetimeen, ne ovat kosketuksissa pitkän aikaa ja niitä ei muuten puhdisteta lehmien välillä.

Käyttökertojen välinen aika

DeLaval PeraDis™ – desinfiointiainetta voi käyttää joka lypsyllä kaikilla lehmillä.

Ympäristöystävällinen

DeLaval PeraDis™ – desinfiointiaine hajoaa luonnossa bakteereihin ja maitojäämiin reagoimisen jälkeen vedeksi hiilidioksidiksi ja hapeksi.

Ohjeita nännikumien ja lypsinten desinfiointiin lypsyn aikana

1. Huuhtelee lypsien huolella ennen käyttöä. Huono huuhtelu heikentää aineen bakteereita tappavaa vaikutusta
2. Laimenna desinfiointiainetta ohjeiden mukaan
3. Huuhtelee desinfiointiainejäämät puhtaalla vedellä

Ohjeita seinien ja lattioiden desinfiointiin

1. Pese kaikki desinfioitavat pinnat
2. Laimenna PeraDis™ ohjeiden mukaan
3. Suihkuta valmis seos käyttäen apunasi esimerkiksi selkäreppusumutinta tai kastelukannua

Annostelu ja vaikutusaika

Käyttökohde	EN1276 täyttyy *			
	Vaikutusaika	Annostelu	Vaikutusaika	Konsentraatio
Lypsin/ Nännikumi	15 sek	1 dl/10 L	15 sek	0,80 %
	30 sek	0,4 dl/10 L	30 sek	0,40 %
Tilatankki/ lypsylaitteet	5-30 min	0,3 dl/10 L	5 min	0,24 %
			30 min	0,24 %
Utareliinat	1 tunti	0,3 dl/10 L	1 tunti	0,24 %

* Ikkaisissa olosuhteissa – perus bakteerikanta

HUOM! Laimennusveden lämpötila tulee olla korkeimmillaan +20°C

Käytä suojavarusteita käsitellessäsi laimentamataonta PeraDis™ – desinfiointiainetta.

Sisältää: Vetyperoksidi (23g/100g)
Peretikkahappo (5g/100g)

Väri: Tuote on väritön

Haju: Heikko etikan tuoksu

pH (tiivisteessä): 2,7

Säilytys: Suojattava jäätymiseltä, max +30°C
Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa tai korkeassa lämpötilassa
Säilytä erossa muista kemikaaleista (emäs ja happo) ja elintarvikkeista

Tuotenumero ja valmistuspäivämäärä:

Katso kanisterin päältä

Säilyvyys:

Yksi vuosi valmistuspäivästä