



OptiCid nestemäinen hapanpesuaine

OptiCid on nestemäinen hapanpesuaine, joka säilyttää lypsylaitteiston käyttökunnossa vuosienkin käytön jälkeen. Yhdessä Fresh25-emäspesuaineen kanssa se muodostaa tehokkaan ja edullisen yhdistelmän lypsylaitteiston pesuun. Säännöllisellä hapanpesuaineen käytöllä ehkäistään maitokiven muodostumista.

- Hyvä kalkinpoistoteho, edullinen käytössä, pehmeille ja keskikoville vesille
- Ehkäisee tehokkaasti maitokiven, kalkkeutumien ja mineraalikerrostumien muodostumista
- Voidaan käyttää emäsvoittoisissa sekä vuoropesurutiineissa



OptiCid nestemäinen hapanpesuaine

Nestemäinen hapanpesuaine lypsylaitteistoille sekä tilasäiliöille. Typpi- ja fosforihapon yhdistelmä varmistaa hyvän kalkinirrotuskyvyn. Vuoropesua DeLaval emäspesuaineen kanssa suositellaan, veden kovuudesta riippuen. Tarkista komponenttien yhteensopivuus, lisätietoja saat alueesi omalta DeLaval-asiantuntijalta.

Annostussuositus	50-70 ml / 10 litraa vettä kohti, lisää aina happo veteen, ei koskaan toisin päin.
Käyttöohjeet	Lypsyn jälkeen, tyhjennä lypsyjärjestelmä maitojäämistä. Huuhtelee lämpimällä vedellä (35-40°C). Annostele kuumaan veteen (60-85°C). Kiertopesun optimaalinen kesto on 7-10 minuuttia. Veden lämpötilan on pysyttävä koko pesun ajan yli 40°C. Tarkista vesipulssien muodostuminen sekä vedenkierto lypsimissä, pesun jälkeen laske vesi viemäriin. Huuhtelee järjestelmä juomakelpoisella kylmällä vedellä. Anna kuivua. Tarkkaile pesutulosta ja säädä annostusta tai hapanpesun tiheyttä tarvittaessa.
Säilytysolosuhteet	Säilytä alkuperäisessä astiassa, pystyasennossa, hyvin ilmastoidussa paikassa 5-40°C. Suojaa suoralta auringonvalolta ja korkeilta lämpötiloilta. Pidä erillään elintarvikkeista ja eläinten rehuista. Ei lasten ulottuville.
Ulkonäkö	Väritön neste
Suhteellinen tiheys (20°C)	1,21 g/ml
Koostumus	Typpi- ja fosforihapon seos
pH (1% liuoksessa)	< 1
Säilytysaika	12 kuukautta tuotantopäivästä (luettavissa tuotepakkauksesta)