

Textiljuverdukar, tvåfacksspann och klortabletter



Använd alltid minst en juverduk per ko!

Samtliga flergångsdukar kan maskintvättas i 95°C. Stark klorklösning under lång tid förkortar bomullsfibers livslängd.

Textiljuverduk, kraftigt mönstrad

Art nr

97312182 10-pack 36 x 37 cm

En stor och kraftig väffelvävd duk som rengör mycket effektivt vid avtorkningen. 80% bomull och 20% syntet. Krymper vid tvätt men kan sträckas i fuktigt tillstånd. Håller upp till ett år.



Textiljuverduk, rutmönstrad

Art nr

97312180 10-pack 30 x 35 cm

En tunn och smidig duk som ger bra känsla och kontakt vid avtorkningen. 80% bomull och 20% syntet. Tunn och stark. Krymper vid tvätt, men kan sträckas i fuktigt tillstånd.



Textiljuverduk Super

Art nr

4784481091 50-pack 34 x 37 cm

Mjuk och slitstark juverduk i syntetmaterial, 80% viskos och 20% polypropylen. Relativt stor.



Tekniska data			
Produktnamn	Textilduk, kraftigt mönstrad	Textilduk, rutmönstrad	Textilduk Super
Material	70% bomull + 30% polyester	70% bomull + 30% polyester	Fleeceduk
Textil	Vävd	Vävd	Fleece
Färg	Vit med blå DeLaval-rand	Vit med 2 färgade ränder	Vit
Textilvikt	406 g/m ²	290 g/m ²	220 g/m ²
Storlek	38 x 39 cm	30 x 34 cm	33 x 37 cm
Tvätt-temperatur	90°C	90°C	100°C
Antal per förpackning	10 dukar	10 dukar	50 dukar

Tvåfacksspann

Art nr

97105002

Praktisk spann för hantering av juverdukar. Ett fack för rena juverdukar – det andra för smutsiga. Varje fack rymmer ca 12 liter.



Bruksanvisning

- Häll 0,5 dl Hamra Soap juversåpa i det ena facket och fyll på med 5 l varmt vatten. Lägg i de rena juverdukar – lika många som antalet kor + några extra.
- Vrid ur duken ordentligt före avtorkning. Spenen ska vara torr, när spenkopparna sätts på. Använd alltid en duk per ko!
- Lägg den använda duken i det andra facket.
- Efter mjölkningen tvättas dukarna – helst i tvättmaskin. Annars noggrann handtvätt. **OBS!** Eventuella sporer måste sköljas bort!
- Förvara dukarna i klorlösning fram till nästa mjölkning.
- Skölj dukarna ordentligt före nästa användning.

Klortabletter

Art nr

92086300

Klortabletterna används för desinfektion av juverdukar men också allmän desinfektion av mjölkningsutrustning, gårdstankar, väggar, golv m m.

- Lätt att använda och dosera, neutralt pH
- Effektivt mot bakterier
- Säkert - stor användning inom livsmedelsindustrin

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Innehåll

300-pack klortabletter. Varje tablett innehåller 1000 mg aktivt klor. Neutralt pH i brukslösning.

Dosering (Bör lösas upp i varmt vatten för bästa resultat).

Juverdukar: 3 tabletter / 10 l vatten

Allmän desinfektion: 2 tabletter / 10 l vatten

